



JÄLKIKIINNITYKSIÄ EI SALLITA

ONTELOLAATAN JÄLKIKIINNITYSOHJE

- Ontelolaatan jälkikiinnitys toimii samalla periaatteella kuin rei'itykset ontelon kohdalla. Kohdassa, jossa sallitaan reikävaraus, on jälkikiinnityskin mahdollinen.
- Punosten tulee säilyä kaikissa tilanteissa koskemattomina.
- Jälkikiinnityksillä ei saa vaurioittaa rakennetta tai heikentää rakenteen kantokykyä.
- Jälkikiinnityksellä asennettavat rakenteet eivät saa kuormittaa ontelolaattaa tai -laatasta yli sen kantokyvyn.
- Raskaat kiinnitykset tulee esittää punossuunnittelijalle ennen punossuunnittelun aloitusta.
- Korjauskohteissa jälkikiinnityksen toteutus on varmistettava rakennesuunnittelijalta.
- Kiinnityksen mitoitus toteutetaan kiinnikevalmistajan ja voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Ontelolaatan jälkivaluihin, kuten paikallavalukaistoihin tai ontelon täyttövaluun voidaan tehdä jälkikiinnityksiä rakennesuunnitelmien mukaisesti. Kevyet ripustukset voidaan toteuttaa ontelorakenteille soveltuvilla kiinnikkeillä tai käyttää yleisiä betonirakenteille soveltuvia kiinnikkeitä tai ankkureita.

Ontelolaatan yläpinta on yleensä vapaa jälkikiinnityksille. Tapauksessa, jossa ontelolaatassa on yläpinnan punoksia, noudatetaan samoja jälkikiinnityisperiaatteita kuin alapinnan kiinnityksissä.